

beper

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
 - ELECTRIC KETTLE - USE INSTRUCTIONS
- BOUILLLOIRE ELECTRIQUE - MANUEL D'INSTRUCTIONS
- ELEKTRISCHER WASSERKOCHER - BETRIEBSANLEITUNG
 - HERVIDOR DE AGUA ELECTRICO
 - MANUAL DE INSTRUCCIONES



Cod.: 90.350



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε πιθανά ατυχήματα.

Αφαιρέστε τη συσκευασία και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη, προσέχοντας ιδιαίτερα το καλώδιο παροχής ρεύματος. Τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κ.τ.λ.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε παιδιά για να προστατευτούν από πηγές πιθανού κινδύνου.

Συνιστάται να μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας στα σκουπίδια του σπιτιού αλλά να τα απορρίπτετε σε ειδικούς χώρους σε συνεργασία με το δήμο σας.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή σιγουρευτείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι κατάλληλη για τη συσκευή με βάση την ετικέτα της.

Εάν το φις της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, δώστε το για αντικατάσταση μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα εξασφαλίσει επιπλέον ότι τα καλώδια της πρίζας είναι κατάλληλα για την απορρόφηση ισχύος της συσκευής σας.

Ποτέ μην τραβήξετε το καλώδιο του ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με καυτές ή αιχμηρές επιφάνειες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή παρόμοια εξειδικευμένους τεχνικούς ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε ζημιά.

Συνδέστε τη συσκευή αποκλειστικά σε εναλλασσόμενο ρεύμα.

Γενικά, η χρήση μετασχηματιστών για διαφορετικές πρίζες και/ή επεκτάσεις δε συνιστώνται. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλώ χρησιμοποιείτε μόνο απλούς ή πολλαπλούς μετασχηματιστές και επεκτάσεις σε συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας σε ισχύ, εξασφαλίζοντας ότι το όριο της δυνατότητας απορρόφησης πάνω στους απλούς μετασχηματιστές και τις επεκτάσεις και το ανώτατο όριο ισχύος πάνω στον πολλαπλό μετασχηματιστή δεν υπερβαίνονται.

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ειδική της χρήση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατ' επέκταση επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ακατάλληλη, λανθασμένη ή απρόσεκτη χρήση.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος, συνιστάται να ξετυλίξετε πλήρως το καλώδιο του ρεύματος και να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δε χρησιμοποιείται.

Πριν το καθάρισμα αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή.

Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής στο νερό ή σε άλλα υγρά.

Μην κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.

Μην κρατάτε τη συσκευή με γυμνά πόδια.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες όπως βροχή, άνεμο, χιόνι, χαλάζι.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά, πολύ εύφλεκτα υλικά, αέρια, φλόγες, συσκευές θέρμανσης.

Μην επιτρέπετε σε παιδιά, άτομα με αναπηρία ή σε οποιονδήποτε άπειρο ή χωρίς τεχνική ικανότητα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Η αυστηρή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά ή από παιδιά.

Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με αυτή τη συσκευή.

Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, κάντε την μη επισκευάσιμη κόβοντας απλώς το καλώδιο της αφού το βγάλετε από την πρίζα. **Επίσης μετατρέψτε σε μη επισκευάσιμα όλα τα επικίνδυνα μέρη, ειδικά για παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν με τη συσκευή.**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο βραστήρας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε κατάλληλη επιφάνεια.

Φτιάξτε μόνο βραστό νερό.

Μην ενεργοποιείτε τον βραστήρα χωρίς να κλείσετε το καπάκι.

Απενεργοποιείτε τον βραστήρα με τον διακόπτη πριν τον αφαιρέσετε από την βάση.

Ποτέ μη βυθίζετε μέρη του βραστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.

Μη γεμίζετε τον βραστήρα κάτω από τη MIN στάθμη ή πάνω από τη MAX.

Πριν την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεβγάλει σωστά τον βραστήρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. Καπάκι

- B. Στόμιο εισόδου-εξόδου νερού
- C. Λαβή
- D. Ένδειξη στάθμης νερού
- E. Μονάδα
- F. Διακόπτης on/off
- G. Ενδεικτική λυχνία
- H. Βάση



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε τον βραστήρα σε σταθερή και άδεια επιφάνεια.

Αφαιρέστε τη μονάδα (E) από την βάση (H) και γεμίστε τη νερό, τηρώντας τις στάθμες MIN. και MAX. όπως αναγράφονται στην ένδειξη στάθμης νερού (D). Μπορείτε να προσθέσετε νερό είτε ανοίγοντας το καπάκι (α) είτε απευθείας από το στόμιο (B). Κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

Πιέστε τον διακόπτη on/of (F) προς τα κάτω και ο βραστήρας τίθεται σε λειτουργία. Η ενδεικτική λυχνία (G) ανάβει. Όταν ο διακόπτης και το φως σβήσουν, το νερό είναι έτοιμο για χρήση.

Σηκώστε τον βραστήρα μόνο από τη λαβή (C). Ο βραστήρας καίει πολύ και δεν πρέπει να το αγγίζετε απευθείας με τα χέρια.

Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα
- Αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει και καθαρίστε τον με νωπό σφουγγάρι
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκληρό σφουγγάρι για να τον καθαρίσετε
- Καθαρίζετε συστηματικά, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα εάν το νερό είναι σκληρό ή περισσότερες φορές εάν το νερό είναι πολύ σκληρό.

Για να αφαιρέσετε τα άλατα, χρησιμοποιήστε

Λευκό ξύδι 8°:

Γεμίστε τη δεξαμενή με ½ λίτρο ξύδι.

Αφήστε το περίπου για μία ώρα χωρίς να το ζεστάνετε.

Αδειάστε τη δεξαμενή και ξεβγάλετε 5 ή 6 φορές.

Επαναλάβετε εάν είναι αναγκαίο.

Κιτρικό οξύ:

Βράστε 1 λίτρο νερό – προσθέστε 25γρ κιτρικό οξύ και αφήστε το για 15 λεπτά.

Αδειάστε τον βραστήρα και ξεβγάλετε 5 ή 6 φορές.

Επαναλάβετε εάν είναι αναγκαίο.

Μη χρησιμοποιείτε άλλες μεθόδους ή καθαριστικά για να αφαιρέσετε τα άλατα.

Σε περίπτωση που:

Χρησιμοποιηθεί άδειος

Ο βραστήρας είναι αναμμένος αλλά χωρίς νερό μέσα ή τα άλατα ενεργοποιούν το σύστημα ασφαλείας και μπλοκάρει η συσκευή: αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει και γεμίστε τον με νερό. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη για να τον ανάψετε: ο βραστήρας ξεκινά και πάλι μετά από περίπου 15 λεπτά.

Το νερό μυρίζει «καινούργιο»

Αυτό συμβαίνει όταν η συσκευή είναι καινούργια. Όταν τη χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά ρίξτε νερό αρκετές φορές. Εάν το πρόβλημα παραμένει, γεμίστε τον βραστήρα έως την ένδειξη MAX. και προσθέστε 2 κουταλιές μαγειρική σόδα.

Βράστε το, αδειάστε το νερό και ξεβγάλετε τη μονάδα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 1850-2200W

Τροφοδοσία: 220-240V ~ 50/60Hz

Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Berer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς ειδοποίηση.



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο. Από την ημέρα αγοράς ισχύει εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για τη χρήση της εγγύησης θα πρέπει να επιδείξετε την απόδειξη αγοράς μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης.

Η εγγύηση ισχύει μόνο με το πιστοποιητικό εγγύησης και την απόδειξη αγοράς που αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.

Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον έμπορο ή τα κεντρικά μας, ώστε να διατηρήσετε την αποδοτικότητα της συσκευής και ΝΑ ΜΗΝ ακυρώσετε την εγγύηση.

Όροι εγγύησης

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή/και υλικού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, εγγυόμαστε δωρεάν επισκευή υπό τον όρο ότι:

- Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό που προορίζεται
- Η συσκευή δεν έχει παραποιηθεί, αλλιώς δεν μπορεί να συντηρηθεί.
- Θα επιδείξετε την απόδειξη αγοράς
- Τυχόν φυσική φθορά της συσκευής λόγω χρήσης δεν θα καλυφθεί από την παρούσα εγγύηση.

Κατ' επέκταση, οποιοδήποτε κομμάτι που θα μπορούσε να σπάσει από ατύχημα ή μέρη που καταναλώνονται με εμφανή σημάδια φθοράς (όπως λάμπες, μπαταρίες, μέρη που παράγουν θερμότητα...) και τα αισθητικά κομμάτια εξαιρούνται από την εγγύηση, καθώς και κάθε αλλοίωση που προκύπτει από τη μη εφαρμογή των κανόνων χρήσης, από την αμέλεια κατά τη χρήση και/ή τη συντήρηση της συσκευής, την απροσεξία, τη λάθος ή ακατάλληλη εγκατάσταση, τη ζημιά κατά τη μεταφορά και οποιαδήποτε άλλη ζημιά που δεν μπορεί να αποδοθεί στον κατασκευαστή.

Για κάθε βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός της περιόδου εγγύησης, η συσκευή θα αντικαθίσταται δωρεάν.

Σε κάθε περίπτωση, εάν το τμήμα προς αντικατάσταση λόγω ελαττώματος, θραύσης ή δυσλειτουργίας είναι ένα αξεσουάρ και/ή ένα αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος, η Bepερ διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει μόνο το συγκεκριμένο μέρος και όχι όλο το προϊόν.

Τεχνική υποστήριξη

Ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης πάντα θα επικεντρωνόμαστε την επισκευή ελαττωματικών συσκευών. Για τεχνική υποστήριξη και/ή επισκευές μετά τη λήξη της εγγύησης, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στην παρακάτω διεύθυνση:

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Bepερ στο email assistenza@beper.com, το οποίο θα προωθήσει το αίτημά σας στον αντιπρόσωπο της χώρας σας