

AFK GERMANY Glass Kettle ΒΡΑΣΤΗΡΑΣΝΕΡΟΥΓυαλί

1850-2200W

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις.
2. Για επιπλέον προστασία, συνιστάται να χρησιμοποιείτε πρίζα με ρεύμα 10Α. Για να αποφύγετε υπερφόρτωση του κυκλώματος, μη λειτουργείτε άλλη υψηλής τάσης συσκευή στο ίδιο κύκλωμα.
3. Μη γεμίζετε τον βραστήρα ενώ είναι στη βάση του. Στεγνώστε τον βραστήρα από κάτω πριν τον τοποθετήσετε στη βάση.
4. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι σε λειτουργία.
5. Στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείτε τα συσκευή κοντά σε παιδιά ή αρρώστους.
6. Ο βραστήρας πρέπει να λειτουργεί σε επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τον βραστήρα πάνω ή κοντά σε μάτι ηλεκτρικό ή αερίου ή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
7. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες του βραστήρα. Χρησιμοποιείτε τη λαβή. Προσέξτε τον ατμό που βγαίνει από το καπάκι, ιδιαίτερα όταν τον ξαναγεμίζετε. Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε το καπάκι κατά τη διάρκεια του βρασμού.
8. Μη χρησιμοποιείτε τον βραστήρα για να ζεσάνετε οτιδήποτε άλλο εκτός από νερό. Μη γεμίζετε πάνω από την ένδειξη max. Μη χρησιμοποιείτε τον βραστήρα αν η στάθμη του νερού είναι κάτω από την κατώτερη ένδειξη.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Πάντοτε αποθηκεύετε το πλεονάζον καλώδιο στη ειδική θέση στη βάση.
10. Μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή το φισ ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με επέκταση καλωδίου εκτός αν το καλώδιο έχει ελεγχθεί από καταρτισμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό τμήματος επισκευών. Πάντοτε να ελέγχετε ότι η τάση της συσκευής συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής ρεύματος (εναλλασσόμενο μόνο).
11. Εάν το καλώδιο της συσκευής καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή παρόμοια καταρτισμένο προσωπικό ώστε να αποφευχθεί βλάβη.
12. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα στις ακόλουθες περιπτώσεις: Δεν υπάρχει νερό στον βραστήρα, όταν τη γεμίζετε με νερό, όταν ο βραστήρας δε χρησιμοποιείται, πριν τον καθαρισμό ή πριν τον μετακινήσετε.
13. Εάν ο ηλεκτρικός βραστήρας σας υποστεί ζημιά, παραδώστε τον για επιδιόρθωση σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή εσείς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάτω κάλυμμα του κυρίως σώματος της συσκευής ή της βάσης του ρεύματος μόνοι σας.

14. Μη χρησιμοποιήσετε άλλη βάση εκτός αυτής που περιλαμβάνονταν, Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
15. Μην εισαγάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις τρύπες του βραστήρα.
16. Αυτή η συσκευή είναι μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
17. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την

AFK GERMANY Glass Kettle ΒΡΑΣΤΗΡΑΣΝΕΡΟΥΓυαλί 1850-2200W

ασφαλή χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

18. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
19. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και με επίβλεψη.
20. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
21. Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη βάση που περιλαμβάνεται.
22. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες χρήσεις όπως:
Κουζίνες προσωπικού σε κατάστημα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
Εξοχικά σπίτια
Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα διαμονής
Μονάδες τύπου πανσιόν
Παρακαλώ ακολουθείστε τις παραπάνω οδηγίες ασφαλείας!



ΧΡΗΣΗ

Αν χρησιμοποιείτε την συσκευή για πρώτη φορά ή έχετε καιρό να την χρησιμοποιήσετε προτείνεται να γεμίσετε όλο το βραστήρα με νερό βρύσης και αφού βράσει να το αδειάσετε. Επαναλάβετε τη διαδικασία τουλάχιστον δυο φορές. Μην πιείτε το νερό.

1. Τραβήξτε το καπάκι της συσκευής προς τα πίσω για να το ανοίξετε
2. Σηκώστε τον βραστήρα από την βάση του και γεμίστε με την επιθυμητή ποσότητα νερού που θέλετε (εντός ορίων min-max). Κλείστε το καπάκι και ξαναβάλτε το βραστήρα στη βάση του.
3. Συνδέστε τη συσκευή στη πρίζα και πιέστε το κουμπί «on» για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Το φως θα ανάψει σηματοδοτώντας ότι ο βραστήρας θερμαίνεται.
4. Ο βραστήρας και το φως θα σβήσουν αυτόματα μόλις το νερό βράσει.
5. Αφαιρέστε το βραστήρα από τη βάση για να χύσετε το νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην αφήσετε τον βραστήρα να λειτουργήσει χωρίς νερό ή η στάθμη να πέσει κάτω από την κατώτερη ένδειξη ή να ανέβει πάνω από την ανώτερη ένδειξη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του βραστήρα, καθαρίζετε τον συστηματικά.

AFK GERMANY Glass Kettle ΒΡΑΣΤΗΡΑΣΝΕΡΟΥΓυαλί

1850-2200W

Πάντοτε αφαιρείτε τον από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, ατσάλι ή σιλικωνικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το εξωτερικό και εσωτερικό του βραστήρα, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια και να τον αποχρωματίσουν.

Διαδικασία καθαρισμού

1. Βάλτε 0.5Lξύδι μέσα στο βραστήρα και γεμίστε το υπόλοιπο με νερό. Αφήστε το για μια ώρα τουλάχιστον.
2. Αδειάστε το περιεχόμενο. Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα με νωπό πανί.
3. Γεμίστε με καθαρό νερό βρύσης. Βράστε το και αδειάστε ξανά. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και είναι έτοιμος για χρήση.
4. Εάν είναι απαραίτητο επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία πολλές φορές.
5. Η επιφάνεια του βραστήρα μπορεί να σκουπιστεί με νωπό πανί και να γυαλιστεί με μαλακό, στεγνό πανί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία: 220-240V ~ 50/60Hz

Τάση: 1850-2200W

Διαχείριση Απορριμμάτων



Το σύμβολο που βρίσκεται εδώ και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν είναι κατηγοριοποιημένο ως Ηλεκτρικός ή Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν θα πρέπει να απορρίπτεται όταν πάψει να λειτουργεί με τα υπόλοιπα οικιακά και εμπορικά απορρίμματα. Η ευρωπαϊκή οδηγία (2002/96/EC) σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι σε ισχύ για την ανακύκλωση προϊόντων με τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων μεθόδων επαναφοράς και ανακύκλωσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο περιβάλλον, να εξουδετερωθούν πιθανές βλαβερές ουσίες και να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες πάνω στην ορθή απόρριψη Ηλεκτρικού ή Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.